



# Robot limpiacristales inteligente

## Guía rápida de funcionamiento

### Puesta en marcha en 8 sencillos pasos

- 1 Asegúrate que la batería esté totalmente cargada antes de utilizar el robot (luz led verde encendida). Si la batería está en proceso de carga la luz led estará en color naranja.
- 2 Ata la cuerda de seguridad a algún objeto pesado y fijo dentro de tu casa. Comprueba que la cuerda de seguridad está en buen estado antes de utilizar el robot.
- 3 Instala un paño limpio en el anillo de limpieza y asegúrate de insertarla correctamente en el robot para su correcto funcionamiento.
- 4 Conecta el cable de corriente al robot.
- 5 Enciende el robot mediante el interruptor de encendido (luz led en color azul) y asegúrate que el ventilador comience a funcionar.
- 6 Sitúa el robot en el cristal que quieras limpiar a unos 10 cm del borde del marco de la ventana, asegúrate que el robot se pega correctamente al cristal antes de soltarlo.
- 7 Utiliza el mando a distancia para poner en marcha el robot. Recomendamos utilizar la función (⏸). El robot se moverá hasta la zona superior de la ventana y después se moverá en zig-zag para limpiar toda la superficie de manera automática.
- 8 Al terminar el proceso de limpieza, sujeta el robot con firmeza antes de desconectarlo mediante el interruptor de encendido para desprenderlo del cristal.

### Limpieza del cristal en 2 etapas

**Etapas** 1 “Limpieza en seco” para eliminar los restos de suciedad del cristal.

- 1 Para una mayor efectividad en la limpieza del cristal, recomendamos que se utilice el robot en días soleados y con un nivel bajo de humedad. No utilices el robot en días con lluvia o con un grado de humedad elevado ya que el robot podría dejar un “rastros blanco” (moléculas de agua), sería el mismo efecto que cuando se limpia el cristal de manera manual con un paño.
- 2 Evita utilizar agua o líquido limpiacristales en la primera etapa de limpieza ya que se mezclaría con la suciedad y el resultado no sería el esperado.

**Etapas** 2 Reemplaza el paño de limpieza por uno limpio. Rocía líquido limpiacristales en el paño de limpieza inferior (1-2 veces) sin que el paño quede mojado (el robot no funcionaría correctamente). Es importante que el paño de limpieza superior esté seco y limpio. Activa el proceso de limpieza por segunda vez.

### Importante

Si el robot no comienza a limpiar y emite una alerta sonora al comienzo del proceso de limpieza significa que ha detectado una problema de fricción. Por favor, comprueba lo siguiente:

Si el paño de limpieza está muy sucio

Si hay una película protectora o adhesivo en el cristal

Si la superficie del cristal está muy resbaladiza debido al uso de algún producto de limpieza aplicado sobre la superficie del cristal

La superficie del cristal puede estar muy resbaladiza si se ha limpiado varias veces en condiciones de baja humedad como es el caso de una habitación con aire acondicionado.

Sitúa el robot a unos 10 cm del marco de la ventana y pulsa las teclas , o  o  del mando a distancia.